

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

CONTRÔLE À LA LIVRAISON

1. Vérifiez si l'emballage présente des dommages extérieurs tels que des déchirures, des bosses ou d'autres anomalies. Documentez les éventuels dommages par des photos et notez-les.
2. Ouvrez l'emballage avec précaution pour ne pas endommager le contenu. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes conformément à la liste de colisage ou à la commande.
3. Comparez le contenu de la livraison avec la commande initiale. Contrôlez si tous les articles commandés, les accessoires et les documentations (par ex. instructions de montage) sont présents.

PRÉPARATION DU MONTAGE

1. Le support doit être sec, exempt de graisse et de poussière, et aussi plan que possible. Vous devez appliquer une sous-couche sur les supports particulièrement sableux.
2. Nous vous recommandons de nettoyer le support, mais sans produits de nettoyage chimiques ou nettoyeurs au vinaigre.
3. Évitez tout contact entre la surface et des objets tranchants ou pointus. Les parois arrière en alu peuvent être retravaillées ultérieurement.

Avec des outils courants tels que des scies-cloches, des scies sauteuses et des scies circulaires, il est possible de réaliser soi-même sans problème des coupes droites, des évidements pour des prises de courant ou des interrupteurs. Utilisez de préférence des scies-cloches bi-métal, des lames de scie sauteuse pour métal ou alu et des lames de scie circulaire multi-matériaux pour le matériau alu.

BIEN MESURER AVANT LA DÉCOUPE FINALE

Aucun mur n'est droit à 100 %. Il est souvent judicieux de commander vos plaques un peu plus grandes et de les découper sur place à la bonne taille.

1. Mesurez aussi précisément que possible, mais laissez toujours quelques millimètres de jeu pour pouvoir mieux aligner la plaque plus tard. Vous pourrez recouvrir de nombreux bords plus tard avec le joint en silicone ou des baguettes en alu.
2. Utilisez un compas ou des objets du diamètre approprié pour les perçages et les découpes.

Conseil de pro : Utilisez le carton qui a protégé votre impression pendant le transport comme gabarit. Vous pourrez ainsi vérifier au préalable la taille de la plaque découpée ainsi que la position des perçages et des découpes.

DÉCOUPES

1. Assurez-vous que la surface de travail est plane et stable pour permettre des coupes précises.
2. Posez la paroi arrière avec le motif vers le bas (!) sur la surface de travail. Utilisez pour cela un support souple, par exemple une couverture ou du carton, pour éviter les rayures sur le côté du motif.
3. Tracez la ligne de coupe souhaitée. Conseil : Pour un résultat optimal, laissez 2 mm d'espace de chaque côté pour le joint en silicone. Vous aurez ainsi un peu de jeu plus tard pour un alignement optimal.
4. Utilisez une scie sauteuse ou une scie circulaire à main et coupez le long de la ligne tracée. Guidez la scie de manière régulière et d'une main calme jusqu'à ce que la paroi arrière soit complètement séparée. L'idéal est d'utiliser un rail de guidage.
5. Si nécessaire, travaillez le bord de coupe avec une lime ou du papier de verre à gros grain pour obtenir une surface propre et lisse.

PERÇAGES ET DÉCOUPES

1. Découpe avec scie-cloche (perceuse avec couronne de perçage)

Position the hole saw precisely at the marking or in the center of the planned cutout. Drill carefully until the hole is completely cut out.

2. Découpe avec la scie sauteuse

Percez avec un foret HSS, d'une épaisseur au moins égale à celle de la lame de scie, à l'intérieur du trou à découper. De là, vous pouvez commencer à scier le long de la ligne tracée.

3. Travaillez le bord de coupe avec une lime ou du papier de verre à gros grain pour obtenir une surface propre et lisse.

PRÉPARATION DU MONTAGE AVEC SILICONE OU COLLE DE MONTAGE

1. Le silicone sans solvant convient très bien à l'alu ou à l'acrylique et peut généralement être bien retiré lors d'un éventuel démontage ultérieur des plaques. Attention : Certains silicones contiennent des ingrédients qui peuvent provoquer de la corrosion ou des dommages sur l'aluminium. Utilisez idéalement du silicone pour sanitaires avec des propriétés telles que la résistance aux moisissures et une résistance durable à l'humidité. La colle de montage adhère à encore plus de supports et reste durablement ferme. En revanche, elle est généralement moins flexible après séchage et un éventuel démontage ultérieur des plaques est plus difficile.

2. Pistolet à silicone pour la cartouche de silicone ou de colle de montage.

3. Produit de lissage pour silicone ou mélange eau-liquide vaisselle.

Conseils de pro : Vérifiez de préférence au préalable quel matériau de collage est le mieux adapté à votre support. Prenez toujours une ou deux cartouches de plus. Mieux vaut en avoir et ne pas en avoir besoin que d'en avoir besoin et ne pas en avoir ;-)

MONTAGE DES PAROIS ARRIÈRE

1. Maintenez la paroi arrière à titre d'essai à l'endroit souhaité sur le mur. Vérifiez si les dimensions et l'alignement sont corrects. Marquez si nécessaire la position pour une pose précise.
2. Important : Retirez le film de protection au verso ! Si vous avez déjà retiré le film avant une éventuelle découpe, prenez un chiffon propre et légèrement humidifié et essuyez soigneusement le verso de la paroi arrière pour éliminer la poussière, la graisse ou d'autres résidus. Séchez ensuite la surface avec un chiffon non pelucheux, si nécessaire. N'utilisez pas de nettoyeurs chimiques, de nettoyeurs au vinaigre ou d'autres produits de nettoyage agressifs. Ceux-ci pourraient endommager le matériau de la paroi arrière ou la colle appliquée ultérieurement.
3. Insérez la cartouche dans le pistolet et testez le débit. Sur une surface plane, appliquez le silicone ou la colle en lignes ondulées continues sur tout le verso, en restant à 2-3 cm des bords pour éviter les débordements. Posez ensuite rapidement le panneau pour éviter que le matériau ne sèche.
4. Appuyez délicatement la paroi arrière contre le mur. Corrigez encore un peu la position si nécessaire avant d'appuyer uniformément sur toute la plaque et maintenez-la en position pendant quelques secondes jusqu'à ce que le matériau de collage adhère bien partout.

Conseil de pro : Vérifiez au préalable avec une longue règle droite ou un niveau à bulle si le mur est éventuellement irrégulier. Dans ce cas, appliquez le matériau de collage en couche très épaisse. Vous pourrez ainsi compenser les irrégularités jusqu'à un certain point et obtenir une bonne adhérence sur toute la surface.

MONTAGE DE PAROIS ARRIÈRE EN PLUSIEURS PARTIES

1. Assurez-vous que les bords de la paroi arrière déjà posée sont propres. Préparez la paroi arrière suivante en la nettoyant selon les étapes précédentes et en appliquant le matériau de collage en lignes régulières, continues et ondulées au verso.
2. Tenez la paroi arrière suivante avec précaution de manière à ce qu'elle soit alignée directement bord à bord avec la paroi déjà posée. Un alignement précis est crucial pour obtenir un aspect uniforme et propre.
3. Dès que la position est correcte, appuyez uniformément la paroi arrière contre le mur. Vérifiez l'alignement pendant que vous appuyez pour que les bords ne se déplacent pas.
4. Essuyez tout débordement éventuel de matériau de collage avec un chiffon humide avant qu'il ne sèche. Contrôlez à nouveau la précision de l'ajustement des bords et ajustez-les si nécessaire avant que le silicone n'adhère complètement.

MONTAGE EN ANGLE

1. Positionnez la première paroi arrière sur le premier côté du mur et fixez-la conformément aux instructions de montage générales.
2. Placez la paroi arrière suivante sur le mur adjacent de manière à ce qu'elle respecte une distance d'environ 3 mm par rapport à la première paroi arrière.
3. Vérifiez si le motif est correctement aligné et se prolonge dans l'angle sans décalage.
4. Une fois le matériau de collage sec, remplissez complètement l'espace avec du silicone pour créer un raccord propre et flexible. Lissez le joint de silicone pour obtenir une finition visuellement parfaite.

ÉTANCHÉITÉ / JOINTOIEMENT DE LA PAROI ARRIÈRE

1. Masquez le bord de la paroi arrière avec du ruban adhésif amovible pour éviter les résidus de silicone et les salissures sur la paroi arrière. Assurez-vous que le joint est exempt de poussière, de graisse et d'autres résidus pour que le silicone adhère de manière optimale.
2. Coupez l'embout de la cartouche de silicone en biais à un angle de 45° pour permettre une application propre et régulière. Placez la pointe en biais sur le joint et remplissez le joint uniformément avec le silicone sans solvant. Veillez à ce que le joint soit rempli complètement et sans lacunes.
3. Vaporisez le joint avec un produit de lissage pour silicone ou un mélange eau-liquide vaisselle et lissez-le ensuite avec un outil de lissage ou votre doigt humidifié pour obtenir un résultat parfait.
4. Retirez le ruban adhésif très lentement. C'est terminé !

Les joints en silicone nécessitent environ 1 jour pour durcir complètement. Pendant ce temps, le joint ne doit pas être touché, nettoyé ou sollicité.

Avertissement : Nous vous remercions de votre compréhension quant au fait que nous ne pouvons assumer aucune responsabilité pour les problèmes et erreurs survenant lors du montage. Si vous n'êtes pas sûr de vous, demandez l'aide d'une personne expérimentée ou faites appel à un professionnel.

Instructions et vidéos :

www.shop4walls.de/anleitungen/



4 Walls | Tél.: +49 6003 93444-444 (lun. - ven. 09h - 17h) | info@shop4walls.de